

MODELO TTV2400



Nº	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	600116022	soporte encoder 2 mandos / encoder bracket 2 knobs / support encoder2 commandes	1
2	600116023	cuerpo túnel tostador - TTV / tunnel toaster body-TTV / toaster à tunnel-TTV	1
3	600116024	perfil guía superior - TTV / upper slide profile - TTV / profil guide supérieure-TTV	2
4	600116025	perfil guía inferior - TTV / bottom slide profile- TTV / profil guide inférieure-TTV	2
5	600116026	rampa caída - TTV / ramp-TTV / rampe de décharge-TTV	1
6	600116027	escuadra fijación resistencia - TTV / element holding bracket / équerrefixation élément chauffant-TTV	2
7	600116028	tapa delantera - TTV / front cover-TTV / couvercle de devant	1
8	600116029	pletina fijación motor - TTV / motor fixing plate-TTV / plat de fixationmoteur-TTV	1
9	600116030	bandeja - TTV / tray-TTV / bac-TTV	1
10	600116032	techo de túnel - TTV / tunnel top-TTV / toit du tunnel-TTV	1
11	600116033	cubierta túnel - TTV / tunnel cover- TTV / couverture tunnel-TTV	1
12	600116034	fondo de cuadro eléctrico - TTV / electric panel bottom-TTV / fond panneau électrique-TTV	1
13	600116035	tapa delantera de cuadro eléctrico - TTV / electric panel front cover-TTV /couvercle de devant panneau électrique-TTV	1
14	600116036	tapa trasera de cuadro eléctrico - TTV / electric panel back cover-TTV /couvercle arrière panneau électrique-TTV	1
15	600116037	tapa frontal de cuadro eléctrico - TTV / electric panel front cover-TTV /couvercle frontale panneau électrique-TTV	1
16	600210006	resistencia 1,4 kw plana / 1.4 KW flat element / élément chauffant 1,4 KWplat	2
17	600610063	serigrafía - TTV / screen printing-TTV / sérigraphie-TTV	1
18	600610055	mando velocidad túnel tostador / tunel toaster speed control knob /commande à vitesse du tunnel	1
19	600610054	mando selector modo túnel tostador / tunel toaster mode selector knob /sélecteur mode tunnel	1

20	600230007	motor reductor túnel tostador + electrónica control / gear motor tunneltoaster + electric control/ motoréducteur tunnel+ contrôle électronique	1
21	600310068	conmutadores selector 4 posiciones / Selector knob switches 4 positions /commutateurs sélecteur 4 positions	1
22	600164005	piñones (chapa de acero 2 mm) / 2 mm steel sprockets / pignons (tôle d'acier 2 mm)	8
	600164004	varilla eje piñones / sprockets axle rod / tourillon axe pignons	0,5
	600164001	cadena arrate túnel tostador vertical / drive chain vertical tunnel toaster /chaîne d'entraînement toaster à tunnel vertical	1
23	600610057	cojinete para eje / shaft for the axe / palier pour axe	4
24	600610050	led indicador encendido ámbar / on/off amber led indicator / indicateur on/off à led orange	2
25	600610053	patas TTH / legs TTH / pieds TTH	4

